

- LED-, Neon-Lichtwerbeanlagen
- Schilder und Werbeanlagen
- Fahrzeugbeschriftungen
- Großflächenwerbung
- Displaysysteme
- Digitaldruck
- Siebdruck

Verklebeanleitung für Plott-Aufkleber

Vorbereitung

1. Untergrund reinigen

Vor dem Aufkleben **IMMER** die Fläche reinigen, auf der das Motiv später kleben soll. Es ist sehr wichtig, dass der Bereich fett- und staubfrei ist. Ansonsten haftet der Aufkleber nicht richtig und es ist Schmutz zwischen Folie und Fläche.

2. Aufkleber glätten

Direkt vor der Montage: Den Aufkleber auf einen harten Untergrund (Tisch, Laminatboden usw.) legen und glatt streichen. Zuerst mit der flachen Hand und dann auch mit einem Rakel oder Tuch.

3. Hilfe

Bei großen oder sehr filigranen Aufklebern ist es hilfreich, wenn man sich eine weitere Person zum Helfen organisiert.

Aufbau des Aufklebers

Das Motiv ist durch zwei Schichten geschützt. Insgesamt besteht der Aufkleber also aus drei Schichten:

- 1) **Trägerpapier** | Es wird abgezogen, bevor das Motiv aufgeklebt wird
- 2) **Motiv** | gewünschte Abbildung auf verschiedenen Folienmaterialien
- 3) **Montagepapier / Übertragungsfolie** | Es wird zusammen mit dem Motiv aufgeklebt und dann abgezogen.

Nötige Hilfsmittel

Zum Aufkleben benötigt man:

- einen Stift (je nach Untergrund einen Bleistift, Kugelschreiber, Wachsmalstift oder ähnliches)
- einen Zollstock oder ein Lineal
- ein Rakel oder behelfsweise ein Tuch

Wenn der Untergrund verschmutzt ist, benötigen Sie ein entsprechendes **Reinigungsmittel** (Spiritus, Glasreiniger, Kunstharzverdünnung, u.ä.).

Wichtig: Der Untergrund sollte staub- und fettfrei sein.

*Wir machen Ihre
Werbung sichtbar!*

Werbetechnik Hügel
Inh. Marion Hügel e.K.
Bahnhofstraße 6
63110 Rodgau

Telefon: 06106/14578
Fax: 06106/61574

info@werbetechnik-huegel.de
www.werbetechnik-huegel.de



Verklebeanleitung: Teil 2

Trägerpapier ablösen

Trägerpapier (A) vorsichtig ablösen.
Das Motiv (B) muss an dem Montagepapier (C) haften.

Aufkleben

Der Aufkleber ist jetzt bereit zum Anbringen.

Praktisch: Die Markierungen, die vorher gemacht wurden, erleichtern nun die Montage.

Wichtig:

Es wird immer nur mit einem kleiner Teil des Aufklebers begonnen. Nur eine kleinen Fläche sollte am Anfang Kontakt zum Untergrund habe. Das erleichtert das Ausrichten. Der obere Teil des Aufklebers sollte zuerst Kontakt zum Untergrund haben.

Dazu mit der flachen Hand den oberen Bereich an den Untergrund drücken. Den unteren Teil des Aufklebers vom Untergrund weg halten und dabei etwas straff ziehen.

Andrücken

Den Aufkleber mit leichtem Druck und in Bewegung von links nach rechts fest anrakeln. Dabei von oben nach unten vorgehen. Bei unebenen Untergründen eignet sich dafür auch ein Tuch.

Montagepapier abziehen

Das Montagepapier (C) vorsichtig abziehen.

Sollte sich das Motiv an manchen Stellen wieder ablösen, das Montagepapier wieder zurück auf den Untergrund legen und etwas stärker fest streichen oder die Übertragungsfolie eine zeitlang auf dem Untergrund belassen. Dann erneut vorsichtig abziehen.

Noch sichtbare Markierungen wieder entfernen.

- LED-, Neon-Lichtwerbeanlagen
- Schilder und Werbeanlagen
- Fahrzeugbeschriftungen
- Großflächenwerbung
- Displaysysteme
- Digitaldruck
- Siebdruck

*Wir machen Ihre
Werbung sichtbar!*

Werbetechnik Hügel
Inh. Marion Hügel e.K.
Bahnhofstraße 6
63110 Rodgau

Telefon: 06106/14578
Fax: 06106/61574

info@werbetechnik-huegel.de
www.werbetechnik-huegel.de

